

安全上のご注意

※本書はマシーン使用者が、いつでも読めるところに必ず保管してください。

※マシーンの取り扱い、マシーンの危険性をこの取扱説明書でよく理解された方が行ってください。

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、**あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもの**です。

※このマシーンは、野球の練習以外に使用しないでください。

※絵表示と意味は、次のようになっています。



危険

取り扱いを誤った場合、「**死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される**」内容を示しています。



警告

取り扱いを誤った場合、「**死亡または重傷を負う可能性が想定される**」内容を示しています。



注意

取り扱いを誤った場合、「**傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される**」内容を示しています。



守っていただくべき義務行為を示しています。



禁止の行為であることを告げるものです。



感電の恐れがあることを告げるものです。



発火の可能性があることを告げるものです。

危険



事故を防ぐためにマシーン使用前にはマシーン本体（リード線、ホイール、シュートなど）に異常がないか点検してください。特にホイールは高速回転しますのでハガレ・キズ・裂け目などの有無やホイールのアルミ部にヒビ・ブレがないかを確認してください。



ホイールの使用期限は3年です。ご購入日より3年経過したホイールは必ず交換してください。ご購入日はホイールの内側に貼付しているシールに表記しておりますので御確認ください。ホイールは保管状況・使用頻度により寿命は変化します。









ホイールのウレタンは日々劣化していきます。そのため樹脂部とウレタンの接着強度も落ちていきます。古くなり劣化したホイール（ヒビ割れ、弾力性が劣るなどの症状が見られるホイール）は高速回転させると遠心力によりウレタンが欠けて飛び大変危険ですので絶対に使用しないでください。

⚠ 危険







- ❗ ノックシュートは、フライのときだけ使用してください。ゴロやライナー、バッティング練習では使用しないでください。使用前には、ストッパー板バネが折れたり曲がっていないかを確認してください。ストッパー板バネが折れたり曲がったまま使用すると、プッシュハンドルを押さずして、ボールが突然飛び出る恐れがあり大変危険です。
- ❗ 使用前にはネットに異常がないか確認してください。破れたネットは打球が突き抜ける恐れがあり、大変危険です。必ず補修・交換してください。
- ❗ ピッチングマシンとして使用するときは、マシン前ネット・マシン投球者用保護ネット（オペレーター用ネット）・防球用ネットを設置し、マシンを操作する人は安全のためにヘルメット・マスク・プロテクター・レガーズなどの防具を必ず着用してください。
- ⊘ 革や糸が切れているボール、硬さの一定しないボール、大きさの異なるボール、傷みのひどいボール、濡れたボールなどは使用しないでください。コントロールが悪くなり、予想外の方向に飛ぶ恐れがあります。
- ⊘ マシン使用中は、マシンの周辺及び使用範囲（ボールが届くと思われる範囲）には、関係者以外近づけないようにしてください。
- ⊘ マシン使用中は、大変危険ですから絶対にマシンの前を横切らないでください。
- ⊘ 球速やコントロールの調整時は、大変危険ですからキャッチャー、バッターは定位置につかないでください。設定変更直後はコントロールが変わりますので十分に注意してください。
- ❗ ボール投球時は、必ず周囲の安全を確保して、声を出してバッターに合図をしてください。
- ⊘ 回転している部分には、絶対に触れないでください。
- ❗ マシン使用中にマシンの振動が大きくなったり、異音が出た場合は、直ちに電源スイッチを OFF にして、電源プラグをコンセントから抜き、マシンの使用を中止してください。
- ❗ マシンは屋内で湿気やほこりの少ない場所に保管し、石灰と同じ場所には保管しないでください。石灰は空気中の水分を集めると同時に強いアルカリ性でホイールの表面を溶かし寿命を縮める大きな原因になります。またマシンには、石灰の付いたボールは、絶対に使用しないでください。ホイールに石灰が付着し寿命を縮める原因になります。ホイールは保管状況・使用頻度により寿命は変化します。

安全上のご注意

警告

-  雨の日はマシンやコードリールを絶対に使用しないでください。また、マシンやコードリールは水などで濡らさないように注意してください。濡れた手で電源プラグを触ると感電の恐れがあります。
-  硬式ボール以外は絶対に使用しないでください。
-  アースは必ず接地して使用してください。万一、マシンが漏電した場合、感電する恐れがあります。
-  複数の打席で同時にバッティング練習するときは、他打席の打球にも十分注意してください。
-  マシンは絶対に分解しないでください。
-  弊社指定部品以外の部品は絶対に使用しないでください。

注意

-  コードリールのコードは必ず全部引き出して使用してください。巻いたまま使用すると、コードが発熱し、被覆が溶けてショートすることがあります。(燃えることもあります。)
-  マシン本体を垂直方向、水平方向に回転させる場合、リード線をマシンにからませないようにしてください。
-  投球間隔は5秒以上あけてください。ホイールの回転が復帰せず、コントロールが悪くなる恐れがあります。
-  電源プラグは必ず根元を持って抜いてください。コードを引っ張ると、断線やショートの原因になります。
-  マシンの移動は電源スイッチを OFF にして、ホイールが完全に静止したのを確認してから、転倒させたりぶついたりしないように注意して、移動用取っ手を持って大人2人以上で移動させてください。
※グラントはぬかるんだりして転倒につながる可能性がありますので注意してください。
-  シュート筒を持って移動しないでください。