

安全上のご注意

※本書はボールクリーナー使用者が、いつでも読めるところに必ず保管してください。

※ボールクリーナーの取り扱い、ボールクリーナーの危険性をこの取扱説明書でよく理解された方が行ってください。

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※このボールクリーナーは野球の硬式ボール以外に使用しないでください。

※絵表示と意味は、次のようになっています。



警告

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。



守っていただくべき義務行為を示しています。



禁止の行為であることを告げるものです。



感電の恐れがあることを告げるものです。



警告



雨の日はボールクリーナーを絶対に使用しないでください。また、ボールクリーナーは水などで濡らさないよう注意してください。濡れた手で電源プラグに触ると感電の恐れがあります。



アースは必ず接地して使用してください。万一、ボールクリーナーが漏電した場合、感電する恐れがあります。



回転している部分には、絶対に触れないでください。



ボールクリーナー使用中に振動が大きくなったり、異音が出た場合は、直ちに電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜き、ボールクリーナーの使用を中止してください。



ボールクリーナーは屋内で湿気やほこりの少ない場所に保管してください。



ボールクリーナーは絶対に分解しないでください。



弊社指定部品以外の部品は絶対に使用しないでください。



注意



野球の硬式ボール以外は絶対に使用しないでください。



消しゴムはボールクリーナー専用消しゴムをご使用ください。



ボールクリーナー本体を回転・移動させる場合、リード線を本体にからませないようにしてください。



ボールクリーナーの移動は電源スイッチを OFF にし、転倒させたり、ぶついたりしないように注意して、移動用取っ手を持って大人2人以上で移動させてください。

※グラウンドはぬかるんだりして転倒につながる可能性がありますので注意してください。



電源プラグは、必ず根元を持って抜いてください。リード線を引っ張ると、断線やショートの原因になります。

ボールクリーナーが到着したら

①到着したボールクリーナーが、注文された商品であることを確認してください。(品番など)

②到着したボールクリーナーが、運送途中、その他のトラブルなどで損傷・破損している箇所がないか慎重に点検・確認してください。万一、損傷・破損が認められた場合は、運送会社もしくは、購入先の販売店まで至急ご連絡ください。この場合は、ボールクリーナーを絶対に使用しないでください。事故や破損部の拡大の原因になります。また、運送保険の適用を受けることができなくなります。

※ボールクリーナーの到着より点検、確認、連絡まで5日以上経過していますと、運送途中のトラブルが原因の修理に対して運送保険の適用が受けられなくなり、有料になる場合がありますので予めご了承ください。

目 次

安全上のご注意.....	1
ボールクリーナーが到着したら.....	3
目 次.....	3
使用環境について.....	4
各部の名称.....	5
使用ボールについて.....	6
消しゴムについて.....	6
ボールクリーナーの使用手順.....	7
トラブルシューティング.....	10
アフターサービスについて.....	11
表示シール(一覧).....	12
製品仕様.....	12

