1.7m×1.4mトス用ネット脚部回転式 組立説明書

■ このたびは、弊社ネットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■ 本書はネット使用者が、いつでも読めるところに必ず保管してください。

安全上のご注意 ⚠ 必ず守ってください

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※絵表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告　取扱を誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠ 注意　取扱を誤った場合、「傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

❗ 守っていただくべき義務行為を示しています。

🚫 禁止の行為であることを告げるものです。

⚠ 警　告

- 🚫 野球・ソフトボール以外の用途には、使用しないでください。
- ❗ 必ずこの組立説明書に従って組み立ててください。
- ❗ ボルトを締める際は、ボルトの締めすぎに注意してください。ボルトが折れる場合があります。
- ❗ 付属のボルト類を使用し、締め忘れのないように注意し、組み上がり後に最終の確認をしてください。また、使用開始後はボルトに緩みがないか定期的に確認してください。
- ❗ 使用前にはネットに異常がないか確認してください。破れたネットは打球が突き抜ける恐れがあり大変危険です。必ず補修・交換してください。
- ❗ ボールの勢いによりネットが後方にふくらみ、後方にいる人にあたる恐れがありますので周囲に誰もいない事を確認して使用してください。
- ❗ 風の強い日、または突風の吹く恐れがある日はネットが倒れる（風で飛ばされる）恐れがありますので使用を中止し、飛ばされないように本体を倒して、必ず固定してください。
- 🚫 本製品の改造は絶対にしないでください。

⚠ 注　意

- ❗ 組立・移動・収納は大人２人以上で行ってください。
- ❗ 組み立ての際は、パイプ接続部で指や手をはさまないように注意してください。
- 🚫 ネットやフレームにぶら下がったり、ひきずったりしないでください。
- 🚫 ネットのボールストック部に入らないでください。
- 🚫 脚の位置には常に注意し、倒れやすい角度では使用しないでください。
- ❗ 使用後は、できるだけ直射日光を避けた場所に保管してください。

禁 止 事 項



🚫 ぶらさがらない

🚫 ひきずらない



🚫 破れたまま使用しない

箱の中に入っている部品

◆お買い求めいただいた商品の部品が「組立説明書」どおりに入っていることを確認してください。

A　上部パイプ……1本

B　下部パイプ……1本



C　サイドパイプ……2本



D　脚パイプ……2本

- ●下部パイプ用　M8×15mmボルト …… 2本
- ● サイドパイプ用　M8×15mmボルト …… 2本（固定する時のみ使用）
- ● ネット固定ベルト …… 5本
- ● 専用スパナ …… 1本
- ● ネット …… 1張

1 脚部の組立方法

1) Ⓓ脚パイプにⒸサイドパイプを差し込んでください。

2) 同じ要領で反対側のⒹ脚パイプにⒸサイドパイプを差し込んでください。

〔図１〕



※各ボルトの結合部分は、きっちりと締め付け、ぐらつきがないか確認してください。

※Ⓒサイドパイプに Ⓓ脚パイプのスプリングを押しつけながら差し込んでください。



※脚部を固定させて使用する場合はⒸサイドパイプにボルトを取り付けてください。

2 上部パイプ・下部パイプの組立方法

1) 両方のⒸサイドパイプにⒹ脚パイプの取り付けができれば、Ⓑ下部パイプに左右のⒸサイドパイプを差し込んでください。(Ⓑ下部パイプのナット部分が上になっているか確認してください。)

2) 次にⒶ上部パイプを左右のⒸサイドパイプに差し込んでください。

3) 取り付けたⒷ下部パイプと左右のⒸサイドパイプをボルトで締め付け固定してください。

※ボルトを締める際には、ボルトの締めすぎに注意してください。ボルトが折れる場合があります。

〔図２〕



〔図３〕



3 ネットの張り方

1) ネットは張る前にくせをのばしてください。

2) 組み立てたパイプフレームに、袋状ネットをかぶせて、パイプフレームが倒れないように注意しながら下までおろしてください。〔図４〕

3) 付属のネット固定ベルトで、〔図５〕のようにネットをⒷ下部パイプに等間隔になるように固定してください。

4) (注)前面ネット中央のボールストック部を、背面ネットの穴から外に出して使用してください。〔図６-①②〕
(逆方向から使うとボールがネットの間にたまることがあります。)〔図６-③〕
次に4カ所に取り付けている固定用ロープで、ネットがズレないよう〔図６-④〕のように前後のネットを結んで固定してください。

〔図４〕



〔図５〕



〔図６ -①〕



〔図６ -④〕



〔図６ -②〕



〔図６ -③〕



〈注 〉ボールストック部の使用方向を確認した上で使用してください。

完成図



※下部パイプとネットの間にすき間があかないようにしてください。ボールが抜けてしまうおそれがあります。

製造元 株式会社トーアスポーツマシーン
BASEBALL PITCHING MACHINE & SPORTS MACHINES
本　　社 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目6番12号 TEL.(06) 6552-8247
松阪工場 〒515-0041 三重県松阪市上川町長楽3456 - 2 TEL.(0598) 28-6669

この商品は、予告なく仕様を一部変更・改良する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Printed in Japan
18.04 00