

■このたびは、弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■本書は商品使用者が、いつでも読めるところに必ず保管してください。

安全上のご注意 △ 必ず守ってください

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※絵表示と意味は次のようにになっています。



取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。



取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。



守っていただくべき義務行為を示しています。



禁止の行為であることを告げるものです。



警 告

- ① 必ずこの取扱説明書に従って設置・使用・収納・保管してください。誤った設置・使用・収納・保管をすると、商品が破損や変形するほか、使用者が転倒するなど事故につながる恐れがあり大変危険です。
- ① 設置・収納は大人2人以上で行ってください。
- ② 風の強い日、または突風の吹く恐れがある日は転倒や飛ばされる恐れがありますので使用しないでください。
- ① 使用前は、商品に異常がないか確認してください。座面・背もたれシートの破れや、フレームのへこみ・変形・亀裂などの異常がある場合は使用しないでください。
- ① 設置・使用・収納の際は、フレームで指や手を挟まないように注意してください。
- ① 平らな場所に設置してください。
- ① 座面・背もたれシートを完全に開いてから使用してください。
- ① お子様を座らせるとときは、必ず保護者の管理の下で使用してください。
- ② 浅く掛けたり、無理な姿勢で座らないでください。また、座る目的以外（寝転ぶ、座面に立つなど）で使用しないでください。



警 告

- 🚫 耐荷重(約400kg)を超える使用はしないでください。耐荷重に関わらず、急激な荷重を掛けたり、片寄ったり、ゆするような座り方をしないでください。
- ❗ この商品は一時的な使用を目的として作られています。長時間の使用は、腰部に負担をかける恐れがありますので注意してください。
- 🚫 商品の改造・分解は絶対にしないでください。



注 意

- 🚫 屋外で長期間設置しないでください。
- ❗ 人工芝、畳やフローリングの上で使用される場合は床面に傷がつく恐れがありますので注意してください。
- 🚫 商品を引きずらないでください。設置場所を移動させる際は、折りたたんでから行ってください。
- ❗ 使用後は、付属のバッグに収納し、屋内で保管してください。
- ❗ 使用後は、汚れ・水分を拭き取り、完全に乾くまで陰干してください。汚れ・水分をそのまま長時間放置すると、座面・背もたれシートに色移りやカビが発生したり、フレームが錆びたり、製品強度が劣化しやすくなります。
- ❗ 座面・背もたれシートは丸洗いできません。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤をつけた布を軽くしぼり、拭き取ってください。
- 🚫 収納状態(フレームを折りたたんだ状態)で、その上に乗ったり、重たい荷物を載せないでください。

製造元

 株式会社トーネスポーツマシン
BASEBALL PITCHING MACHINE & SPORTS MACHINES
本社 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目6番12号 TEL. (06) 6552-8247
松阪工場 〒515-0041 三重県松阪市上川町長楽3456 - 2 TEL. (0598) 28-6669

この商品は、予告なく仕様を一部変更・改良する場合がありますので、あらかじめご了承ください。