


ご使用の前に必ずお読みください。

# 球数表示器

## （LEDカウント表示付き）

取扱説明書



型 式 TB-078

このたびは、弊社の球数表示器（LEDカウント表示付き）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

# 安全上のご注意

※本書は球数表示器(LEDカウント表示付き)使用者が、**いつでも読めるところに必ず保管**してください。

※球数表示器(LEDカウント表示付き)の取扱いは、球数表示器(LEDカウント表示付き)をこの取扱説明書でよく理解された方が行ってください。

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、**正しくお使いください**。

※ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、**あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもの**です。

※絵表示と意味は、次のようになっています。



**警告**

取り扱いを誤った場合、「**死亡または重傷を負う可能性が想定される**」内容を示しています。



**注意**

取り扱いを誤った場合、「**傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される**」内容を示しています。



守っていただくべき義務行為を示しています。



禁止の行為であることを告げるものです。



感電の恐れがあることを告げるものです。



**警告**



必ずこの取扱説明書に従ってください。



野球・ソフトボールの用途以外に使用しないでください。



雨の日は球数表示器(LEDカウント表示付き)やコードリールを絶対に使用しないでください。また、球数表示器(LEDカウント表示付き)やコードリールは水などで濡らさないように注意してください。濡れた手で電源プラグに触ると感電の恐れがあります。



風の強い日、または突風の吹く恐れのある日は球数表示器(LEDカウント表示付き)が倒れる恐れがありますので使用を中止してください。

## 警告



ゆすったり、ひきずったりしないでください。



弊社指定部品以外の部品は絶対に使用しないでください。

## 注意



電源プラグは、必ず根元を持って抜いてください。リード線を引っ張ると、断線やショートの原因になります。



使用する際は、平坦で安定している場所で使用してください。



ボールが当たると転倒・破損する恐れがありますので、ボールの飛んできそうな場所での使用は避けてください。



球数表示器(LED カウント表示付き)は屋内で湿気やほこりの少ない場所に保管してください。

# 商品が到着したら

---

- 到着した商品が、注文された商品であることを確認してください。（品番・使用電圧など）
  - 到着した商品が、運送途中、その他トラブルなどで損傷・破損している箇所がないか慎重に点検・確認してください。万一、損傷・破損が認められた場合は、運送会社もしくは購入先の販売店まで至急ご連絡ください。この場合は、商品を絶対に使用しないでください。事故や破損部の拡大の原因になります。また、運送保険の適用を受けることができなくなります。
- ※ マシンの到着より点検、確認、連絡まで5日以上経過していますと、運送途中のトラブルが原因の修理に対して運送保険の適用が受けられなくなり、有料になる場合がありますので予めご了承ください。


## 目次

---

安全上のご注意	1
商品が到着したら	3
目次	3
箱の中に入っているもの	4
各部の名称	4
使用手順	5
リモコンのボタンと表示機能	5
製品仕様	6
アフターサービスについて	6

# 箱の中に入っているもの

●お買い上げいただいた商品の部品が下記のとおりにはいっていることを確認してください。



●本体 1台



●リモコン 1台




●USB ケーブル (約 7.5m)  
1本



●AC アダプター 1個

## 各部の名称



# 使用手順

- ①球数表示器(LED カウント表示付き)の脚部を90度回転させ、平たい安定した場所に設置する。
- ②球数表示器(LED カウント表示付き)の背面にあるACアダプタージャック(12-20VDC)にACアダプターを差し込む。
- ③球数表示器(LED カウント表示付き)の背面にあるUSBポートの(RX422 Input)にUSBケーブルを差し込む。  
※USBケーブルはどちら側を差ししても構いません。
- ④リモコンの横面にあるUSBポートの(OUT TO DISPLAY)にUSBケーブルを差し込む。
- ⑤ACアダプターのプラグをコンセントに差し込む。  
※AC100V専用

## リモコンのボタンと表示機能

### ①BALL [B]

ボールカウント(グリーンライト)が点灯します。  
ボールカウントと同時に投球数が「1」増加します。  
4ボール目でストライク(イエローライト)ボール、共にクリアされます。

### ②STRIKE [S]

ストライクが点灯します。  
ストライクカウントと同時に投球数が「1」増加します。  
3ストライク目でボール、ストライク共に消灯します。

### ③OUT [O]


アウト(レッドライト)が点灯します。  
3アウト目でボール、ストライク共に消灯します。

### ④CLEAR [C]

ボール、ストライク、アウト、全て消灯します。  
長押しで先守、後守のチームの投球数が「0」になります。

### ⑤BACK [B]

ひとつ前の状態に戻ります。  
複数回タップすると、選択中のチームの投球数を減少させることができます。



### ⑥FIRST [1]

投球数(後攻投手)に切り替えられます。  
長押しで、投球数(後攻投手)の投球数が「0」になります。

### ⑦SECOND [2]

投球数(先行投手)に切り替えられます。  
長押しで、投球数(先行投手)の投球数が「0」になります。

### ⑧+1

選択中のチームの投球数を増やす事ができます。  
長押しで1ずつ増えていきます。

# 製品仕様

使用電源	AC100V 50／60Hz DC15V 3.34A
寸法（約）	高さ45×正面幅72×奥行15（cm）
本体質量（約）	約6.1kg（本体のみ約5.3kg）
生産国	アメリカ製

※商品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## アフターサービスについて

### ◎保証について

#### ●保証書について

この球数表示器（LED カウント表示付き）には保証書を別途添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

#### ●保証期間中の故障について

保証期間中に故障が発生した場合は、保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。

※保証期間中でも、有償修理になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

**万一、故障が発生した場合は、一度この取扱説明書をよくお読みいただき、ご点検ください。**

### ◎修理について

故障が発生した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。故障内容によっては工場での修理となります。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて承ります。

#### ●修理費用について

修理に掛かる部品代・交換作業代・その他の諸掛かり費用に関しては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にご相談ください。

製造元



本社 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目6番12号 TEL.(06) 6552-8247  
松阪工場 〒515-0041 三重県松阪市上川町長楽3456-2 TEL.(0598) 28-6669

<http://www.toa-sports-machine.co.jp>

Printed in Japan